



Deuraanslag wisselen

Waarschuwing! Vooraleer de deuraanslag te wisselen, netstekker uittrekken. Bij een vaste aansluiting: zekering respectievelijk uitdraaien of uitschakelen.

Schroeven A aan de voorste wand van het apparaat uitdraaien.

Deur dooreen horizontale verschuiving langs binnen verwijderen.

Schroeven B aan de binnenzijde van de deur uitdraaien en scharnieren C verwijderen.

Sluitkatrol D losschroeven en verwijderen.

Afdekplaten E, F en G met een dunne schroevendraaier door druk op de blokkering losmaken, zijdelings verschuiven, verwijderen en aan de telkens tegenoverliggende zijde terug aanbrengen.

Scharnieren C en sluitkatrol D aan de tegenoverliggende zijde van de deur vastschroeven.

Deurvergrendeling H losschroeven, verwijderen en stekker uittrekken.

Geblokkeerde sluitafdekking J verwijderen en stekker uittrekken.

Deurvergrendeling H en sluitafdekking J aan de telkens tegenoverliggende zijde met de stekker verbinden, in de opening plaatsen en respectievelijk vastschroeven en in elkaar laten sluiten.

Deur met de scharnieren in de daarvoor bestemde openingen in de voorste wand van het apparaat schuiven en vastschroeven.

Aanwijzing voor de beschermingsinrichting tegen aanraking: het toestel is pas terug bedrijfsveilig wanneer alle onderdelen van kunststof aangebracht werden.